

PCと接続する方法

- 必要なもの ① 接続ケーブル 表示器用RS-232Cケーブル(付属品)
② USBコンバータ(別売品AX-USB-9P)

